

Instrukcja utylizacji wody

Woda używana do kąpeli solankowych zawiera sól oraz inne składniki, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami i chronić środowisko, należy przestrzegać poniższych procedur utylizacji wody po kąpielach solankowych.

Procedury Utylizacji

1. Przygotowanie:

- Przed rozpoczęciem procesu utylizacji upewnij się, że woda w balii jest całkowicie ostudzona.

2. Utylizacja w kanalizacji:

- Woda o niskim poziomie zasolenia (<1%) może być wylana bezpośrednio do kanalizacji.
- Upewnij się, że woda nie zawiera żadnych zanieczyszczeń chemicznych ani ciał stałych, które mogą zatkać kanalizację.

3. Utylizacja w zbiorniku na ścieki:

- Jeśli dostęp do kanalizacji jest ograniczony, woda może być przetransportowana do zbiornika na ścieki.
- Upewnij się, że zbiornik jest przeznaczony do tego celu i posiada odpowiednie pozwolenia.

4. Neutralizacja wody:

- Dodaj odpowiednią ilość sody oczyszczonej do wody w celu neutralizacji soli.
- Dokładnie wymieszaj wodę i odczekaj kilka godzin, aby proces neutralizacji się zakończył.
- Po neutralizacji woda może być bezpiecznie wylana na grunt, o ile spełnia lokalne normy środowiskowe.